

Accessoires de robinetterie DIN

DIN valves and accessories

Modèle 62423 Indicateur de circulation bouts filetés - 316L



Caractéristiques

Dimensions : DN25 à DN100

Raccordements : filetage DIN selon DIN 405

Pression de service : 14 bar au DN25

10 bar du DN40 au DN65

8 bar du DN80 à 100

Température max.: +130°C

Matière : Inox 316L

Joints EPDM

Verre Pyrex®


Sur demande : Joints FKM




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

V 0122



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L
25	64	24	52 x 1/6"	137	70	0,73	662423-25
32	69	32	58 x 1/6"	143	70	0,85	662423-32
40	79	38	65 x 1/6"	156	80	1,01	662423-40
50	89	50	78 x 1/6"	159	80	1,30	662423-50
65	109	65	95 x 1/6"	211	120	1,83	662423-65
80	124	80	110 x 1/4"	221	120	2,43	662423-80
100	149	98	130 x 1/4"	234	120	4,28	662423-100



Repère	Désignation	Matière
1	VERRE	PYREX
2	FLASQUE	AISI 316L
3	JOINT	EPDM*
4	ENTRETOISE	AISI 304
5	ÉCROU FREIN	AISI 304

*Joints FKM sur demande

Instructions de montage et de maintenance

L'indicateur de circulation est un indicateur visuel qui permet de vérifier la présence d'un fluide dans la tuyauterie.

Installation

L'indicateur peut être installé dans n'importe quelle position.

Avant le montage, nettoyer l'installation et vérifier que le matériel soit propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer l'indicateur.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et que son supportage soit suffisamment dimensionné afin que l'indicateur ne supporte aucune contrainte extérieure.

Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur l'indicateur.

Installation de l'indicateur de circulation :

Pour l'étanchéité des raccords filetés, utiliser un produit adapté aux conditions de service.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques de l'indicateur de circulation, et selon les normes en vigueur (ex. EN 12266-1).

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, l'indicateur de circulation ne demande pas d'entretien particulier.

Suite à une usure anormale, ou suite au passage d'un produit ayant détérioré l'indicateur de circulation et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de changer certaines pièces.

Dans ce cas, voir le paragraphe "Montage / Démontage".

Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage de l'indicateur de circulation doivent être effectuées par du personnel qualifié et formé à ce type d'intervention.



Avant intervention sur l'indicateur de circulation, vérifier que l'installation est arrêtée et la tuyauterie vide et hors pression.

Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

D'un côté de la pièce, retirer les 4 écrous **5**.
 Ecarter le flasque **2** avec son joint **3** puis récupérer soigneusement le verre Pyrex® **1**.
 Retirer les 4 écrous **5** qui maintiennent l'autre flasque **2** et écarter les 4 entretoises **4**.
 Enlever les joints usagés **3** des flasques **2** puis les remplacer, si besoin.

Pour le remontage, procéder en ordre inverse du démontage.

Vérifier que le montage ne fuit pas avant de remettre l'installation en service.

Accessoires pour indicateur de circulation

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des accessoires pour l'indicateur de circulation ainsi que le tableau de correspondances des références des accessoires selon le DN de la pièce.

Modèle **62424** (repère **1**) : Verre de rechange Pyrex®
 Modèle **62425** : Grille de protection pour indicateur - Inox 304

DN (mm)	Référence	Référence
	Verre de rechange	Grille de protection
25	962424-25	262425-25
32	962424-38	262425-32
40	962424-40	262425-40
50	962424-50	262425-50
65	962424-65	262425-65
80	962424-80	262425-80
100	962424-100	262425-100

Il est possible de commander des joints de rechange pour l'indicateur de circulation sur demande.

Normes et conformité

- DESP conforme à la directive 2014/68/EU article 4 § 3 (anciennement 97/23/CE article 3 § 3)
- Conforme à la directive CE 1935/2004